

Manual de Instruções completo disponível no site: www.coel.com.br


1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

1.1 - INSTALAÇÃO INICIAL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 3.
- Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contatores, relés, eletroválvulas, etc.

O instrumento é plug-in, portanto pode ser removido de sua caixa pela parte frontal. Ao efetuar esta operação, é recomendável desenergizar o instrumento.

2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- Tecla : utilizada para acessar a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 2 Tecla

 : utilizada para decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Sendo mantida pressionada dentro do modo de programação, permite passar ao nível de programação anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, permite a visualização do menor valor indicado no display (vale).
- 3 Tecla (a): utilizada para incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Sendo mantida pressionada dentro do modo de programação, permite passar ao nível de programação anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, permite a visualização do maior valor indicado no display (pico).
- 4 **Tecla** 回: tecla de funcionamento programável através do parâmetro "U5rb".
- 5 LED OUT1: indica o estado da saída OUT1.
- 6 LED OUT2: indica o estado da saída OUT2.
- 7 **LED OUT3**: indica o estado da saída OUT3.
- 8 LED OUT4: não disponível.
- 9 **LED SET**: piscando, indica a entrada no modo de programação.
- 10 Display: indica normalmente o valor de processo, ocasionalmente indica os parâmetros de configuração.

3 - PROGRAMAÇÃO

3.1 - PROGRAMAÇÃO DOS ALARMES

Pressionar a tecla \mathbb{P} , o display indicará alternadamente " \mathcal{PL} " (n=Alarme selecionado) e o valor programado, que pode ser modificado através das tecla \triangle e \mathbb{F} .

3.2 - MENU PRINCIPAL DE SELEÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

O menu principal de seleção é acessado pressionando-se a tecla D por 3 segundos. Através das teclas D ou D percorrem-se as opções:

OPEr	Permite o acesso ao menu dos parâmetros de operação.
ConF	Permite o acesso ao menu dos parâmetros de configuração.
rEt	Permite sair do menu principal e retornar a indicação do processo

Uma vez selecionado o menu desejado, pressionar a tecla 🗹 para confirmar. As seleções 🗓 PEr e LanF acessam submenus que possuem outros parâmetros:

3PEr – Menu de parâmetros de operação: normalmente não contém nenhum parâmetro, mas pode conter todos os parâmetros desejados (ver nota no Mapa de Configuração).

EunF – **Menu de parâmetros de configuração**: contém todos os parâmetros de configuração (configuração de alarmes, entrada, saídas, etc.).

Obs.: No Mapa de Configuração (página 3) são mostrados todos os parâmetros disponíveis.

4 - PARÂMETROS

	9	ub me	nu da EN	TRADA :	InP		DEF	NOTA
	Tipo	Łс	Termopa	r				
		rEd	Termores	istência				
HEFG		1	Tranduto	Trandutor com sinal normalizado				
Tipo de sinal de entra-da SEASP SEAS Velocid. na amostr. Tipo de sensores infada de entra-da de sensores inferentada de sentrada de sent		UoLE	Tensão	Tensão				
	SEr	Sinal pro	veniente d	a linha ser	ial			
		8		ens por seg de 32000 e	undos com etapas	melhor		
6360		18		amostragens por segundos com melhor resolução de 16000 etapas				
5058		32	amostrag		gundos cor	n melhor	8	
		64	amostrag		gundos cor	n melhor		
			Term. J	5En5 =	-160a1000°C	-160.0a9999°C		
			Term. K	5En5 = Cr8y1r.C8	-270a1370°C	-1999a9999°C		
			Term. S	SEnS=5	-50 a 1760 °C	-50.0 a 999.9 °C		
			Term. B	SEnS=b	72 a 1820 °C	72.0 a 999.9 °C		
		Łс	Term. E	SEnS=E	-150 a 750 °C	-150.0a750.0℃		
			Term. L	SEnS=L	-150 a 900 °C	-1500a900.0℃		
			Term. N	SEnS=n	-270a1300℃	-1999a9999°C		
			Term. R	SEnS=r	-50 a 1760 °C	-50.0a999.9℃	1	
			Term. T	SEnS=E	-270 a 400 °C	-1999a400.0℃		
			Term. C	SEnS=E	0 a 2320 °C	0.0 a 999.9 °C	J	
SEAS	sor da entra-	sor da rŁd entra- da	PT100	PE I	-200 a 850 °C	-99.9 a 850.0 °C		
505			PTC	PEc	-55 a 150 °C	-55. a 150.0 °C		
			NTC	ntc	-50 a 110 ℃	-50.0 a 110.0 ℃		
			0 a 50mV	0.50	-1999 a 9999 -199.9 a 999.9			
			0 a 60mV	0.60				
			12a60mV	12.60				
			0 a 5V	0.5				
		UOLE	1 a 5mV	1.5	1			
			0 a 10V	0.10				
			2 a 10V	2.10	-19.99 a 99.99			
			Potenc.	Pot	1			
		,	0 a 20mA	0.20]			
			4 a 20mA	4.20	-1.999 a 9.99	99		
rEFL	sensore	s infrav	ermelhos [']		0.10 a 1	.00	1.00	
SSE				oara	- 1999 a	FSC	0	
FSE				para	55C a 99	399	0	
0.208	Valor zero para entrada po			ooten-	55C a F	56	0	
				tc/rtd	<i>B</i> = 1 °C <i>I</i> = 0.1 °C	/	0	
dР	Ponto decimal			UoLE / I	B = 1 $I = 0.1$ $C = 0.01$ $C = 0.00$		0	
Un 1E	Unidade tempera		edida da	Łс	°E °F		٥٤	

	Sub menu da ENTRADA 🤼 InP					NOTA
FiL	Filtro di	gital de	entrada	OFF a 20.0 (seg)	2.0	
OFSŁ	Offset o	la med	ida	- 1999 a 9999	0	
rot	Rotação	da ret	a de medida	0.000 a 2.000	1.000	
		noF RBc	a entrada digital nã ma função fechando o contato por pelo menos 1 s resetar um alarme	o da entrada digital egundo, é possível		
		RS.	fechando o contato por pelo menos 1 s silenciar um alarme	da entrada digital egundo, é possível		
	Fun-	fechando o contato da entrada digital, é possível congelar a indicação do display, e abrindo o contato da entrada digital, o display volta a indicação real do processo				
d .F	fechando o contato da entrada digital por pelo menos 1 segundo, é possível resetar o menor e o maior valor lido pela entrada (pico e vale), que são visualizados através das teclas ≜ e ▼ fechando o contato da entrada digital por pelo menos 1 segundo, o valor medido pela entrada potenciométrica será considerado o valor 0 "zero" da indicação do display fechando o contato da entrada digital por pelo menos 1 segundo, o valor medido pela entrada potenciométrica será considerado o valor 0 "zero" da indicação do display e os valores de pico de vale armazenados serão resetados	r.P ic	por pelo menos 1se resetar o menor e o entrada (pico e vale	egundo, é possível maior valor lido pela), que são visualiza-	noF	
		segundo, o valor da potenciométrica valor 0 "zero" da				
		r.POP	por pelo menos 1 s medido pela entrac será considerado o indicação do display	egundo, o valor la potenciométrica valor 0 "zero" da r e os valores de pico		

	Sub menu d	as SAÍDAS 🤊 🗓 🖟	02	203	DEF	NOTA
0 IF	Função saída 1	RLno = Saída de alarm	e norr	nalmente aberta		
02F	Função saída 2	ALnc = Saída de alarme	norm	almente fechada	ALno	
03F	Função saída 3	OFF = Saída desativada	а			
	inicio da es-	🛭 (0 mA ; 0 V)			0	
Ror I	cala da saída analóg.	ΠΟ_Ο (4 mA ; 2 V)				
		r. inP = Retransmissão	r. inP = Retransmissão da medida			
Ro IF	Função da sa-	r.5Er = Saída controlada através da porta		r. inP		
100 15	ída analógica	serial do instrumento		r. inr		
		OFF = Saída desativad	a			
Ro IL	Limite mínimo	da saída analógica	- 19	99 a Ro IX	0	
Ro IH	Limite máximo	da saída analógica	Яo	IL a 9999	0	

Sub m	enu dos	ALAR	MES PALI PALE	?RL3 ?RL4	DEF	NOTA
ORL_	Saída correspondente ao sinal de alarme ### GUE 1 ### GUE 2 ### GUE 3 ### GEF					
AL_E	Tipo de	Lo86 H .86	Absoluto de mínima		LoRb	
	alarme	LHRb	Absoluto de janela	<u> </u>		
		0	Comportamento no	ormal		
		1	Não ativo na energ			
		2	Com retardo		1	
		3	Não ativo na energi	zação, com retardo		
		ч	Com memória		ĺ	
	Con-	5	Não ativo na energiz	zação, com memória		
	figu-	8	com retardo e mem	nória		
	ração do	7	não ativo na energi e memória.	zação, com retardo		
Вь_	fun- ciona- mento do alar- me	8	com inibição	l n		
''0-		9	não ativo na energiz	zação, com inibição	"	
		10	com inibição e reta	rdo	-	
		11	não ativo na energi e retardo	zação com inibição		
		12	com inibição e men	nória		
		13	não ativo na energi e memória	zação com inibição		
		14	com retardo, inibiçã	io e memória		
		15	não ativo na energi inibição e memória	zação com retardo,		
RL_	Valor de	o alarm	e	RL_L a RL_H	0	
AL_L	Valor inferior do alarme de janela quando (AL_E = LHAb) Valor mínimo selecionável quando (AL_E = LoAb/H .Ab)			- 1999 a ЯL_Н	- 1999	
RL_H	Valor superior do alarme de janela quando (RL_E = LHRb) Valor má- ximo selecionável quando (RL_E = LoRb/H IRb)		AL_L a 9999	9999		
HRL_	Histerese do alarme			OFF a 9999	1	
RL_d			vação do alarme (s)	OFF a 9999	OFF	
AL_,	Ativação do alarme em caso de erro de medida			No / YES	По	

Sub m	enu dos P		ETROS RELATIVOS À INTERFACE DO	DEF	NOTA
		noF	a tecla não executa nenhuma função.		
		Я∂с	pressionando a tecla por pelo menos 1s, é possível resetar um alarme memorizado		
		A5 ,	pressionando a tecla por pelo menos 1s, é possível silenciar um alarme ativo		
		HOLd	mantendo a tecla pressionada, é possível congelar a indicação do display, e soltando-a o display volta a indicação real do processo		
		д₽ іс	pressionando a tecla por pelo menos 1s, é possível visualizar o maior valor lido pela entrada (pico)		
		ОРоЕ	pressionando a tecla por pelo menos 1s, o valor medido pela entrada po- tenciométrica será considerado o valor 0 "zero" da indicação do display.		
		r.P ic	pressionando a tecla por pelo menos 1s, é possível resetar o menor e o maior valor lido pela entrada (pico e vale), que são visualizados através das teclas 🔊 e 🗑		
USrb	Função da tecla U	r.POP	pressionando a tecla por pelo menos 1s, o valor medido pela entrada poten- ciométrica será considera do o valor o "zero" da indicação do display e os valores de pico e vale armazenados serão resetados	noF	
		£₽o£	pressionando a tecla por pelo menos 1s, é iniciado o procedimento "ajuste de escala", o display mostrará alternadamente <i>P. I</i> e o valor ajustado para início da escala. Para alterar o início da escala, ajustar na entrada potenciométrica o sinal correspondente ao menor valor de entrada, através das teclas 🗟 e 🗑 ajustar o novo valor para início da escala (correspondente ao menor valor da entrada). Pressionar a tecla E para ajustar o final da escala, o display mostrará alternadamente <i>P. P.</i> e o valor ajustado para o final da escala, ajustar na entrada potenciométrica o sinal correspondente ao maior valor de entrada, através das teclas 🗟 e 🗒 ajustar o novo valor para o final da escala (correspondente ao maior valor de entrada).		
d iSP	Variável visuali-	AEF AL I AL2	indicação normal do processo Valor do alarme 1 Valor do alarme 2	488	
J .J.	zada no display	AL3	Valor do alarme 3	56,	
	aispidy	ALY	Valor do alarme 4		
Ed 15	Edição dos	RE	os valores de alarmes podem ser modificados	RE	
	alarmes	AnE	os valores de alarmes não podem ser modificados	#E	


	DEF	NOTA		
Rdd	Endereço da unidade	0 a 255	1	
ხიაძ	Baud rate da porta serial	1200 / 2400 / 9600 / 19.2 / 38.4	9600	
PRES		LoCL = programável pelo teclado LoCC = programável pelo teclado ou linha serial	LorE	

5 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
	Interrupção do sinal de entrada	
υυυυ	Variável medida abaixo dos limites de indicação (underrange)	Verificar a correta conexão do sensor com o instrumento e se o mesmo funciona perfeita-
0000	Variável medida acima dos limites de indicação (overrange)	mente.
ErEP	Possível anomalia na memória EEPROMPressionar a tecla P	Pressione a tecla P

Rdd


bRud 9600 •




7 - DADOS TÉCNICOS

	Vca	24 ou 100 a 240
Alimentação (± 10 %)	Vcc	24
Frequência da rede	Hz	48 a 62
Consumo aproximado	VA	8
сопзатто артохинадо	VA	J (-160 a +1000 °C / -256 a +1832 °F)
		K (-270 a +1370 °C / -454 a +2498 °F)
		S (-50 a +1760 °C / -58 a +3200 °F)
		B (72 a +1820 °C / 162 a +3308 °F)
		E (-150 a +750 °C / -252 a +1382 °F)
		L (-150 a +900 °C / -252 a +1652 °F)
	termopares	N (-270 a +1300 °C / -454 a +2372 °F)
		R (-50 a +1760 °C / -58 a +3200 °F)
		T (-270 a +400 °C / -454 a +752 °F)
		C (0 a +2320 °C / 32 a +4208 °F)
Entradas		sensores infravermelhos com lineariza-
		ção J ou K
	sinais analógicos	(0 a 50 ; 0 a 60 ; 12 a 60 mV)
	sinais normalizados	
		Pt100 (IEC) (-200 a +850 °C / -328 a
		+1562 °F)
	termoresistência ou termistores	PTC (KTY81-121) (-55 a +150 °C / -67 a +302 °F)
	ou termistores	NTC (103-AT2) (-50 a +110 °C / -58 a
		+230 °F)
	potenciométrica	impedância > 1 KΩ
	digital	entrada digital com varias funções
Impedância de entrada	0/4 a 20 mA	(51 ohms)
do sinal normalizado	0/2 a 10 V	(1 Mohms)
		1 ou 0.1 (para sensores de temperatu-
Resolução	graus	ra)
Nesolução	grads	1 ; 0,1 ; 0,01 ; 0,001 (para sinais analó-
		gicos e normalizados)
Precisão de indicação	%	± 0,15 do fundo de escala da faixa a 23 °C disponível ao sensor ±1 dígito
Desvio máximo do		
fundo	ppm/°C	130
Desvio máximo do iní-	\//96	1
cio de escala	μ V/°C	
		até 3 saídas (relé SPST 5A@250 Vca) e 1
Saídas		saída analógica (0/4 a 20 mA)
		alimentação auxiliar 12 Vcc / 25 mA
Vida útil dos relés	elétrica	100.000 operações (com carga máxima)
vida utii dos reies	mecânica	1.000.000 operações
Tempo de amostragem	ms	130
Display	1113	1 com 4 dígitos cada e 12 mm de altura
	operação	0 a +55 °C
Temperatura	armazenamento	-10 a +60 °C
Umidade relativa do ar	%	30 a 95 (sem condensação)
Conexões elétricas		terminais com parafusos 2,5 mm ²
Caixa plástica	"plug-in"	policarbonato V0 (auto-extinguível)
Grau de proteção	frontal	IP54 com guarnição
Peso aproximado	gramas	190
Dimensões	mm	48 x 48 padrão DIN profundidade 98
Instalação		encaixe em painel em abertura de
		45,5 x 45,5 mm
Grau de poluição		2
Categoria de instala- cão		II
Proteção contra cho-		
ques elétricos		frontal em classe II
Tipo de interface serial		RS 485 isolada
Protocolo de comuni-		
cação		MOD BUS-RTU (JBUS)
Velocidade de trans-	baud	1200 a 38400
missão serial	Dauu	1200 a 30400

8 - ESQUEMA ELÉTRICO



9 - DIMENSÕES (mm)




10 - MODELOS DISPONÍVEIS

HW7000 H	Α_
HW7000 H C R R _	ΙΑ_
HW7000 H C R R	_ B _
HW7000 H R R	_ A _
HW7000 H R R	_ B _
HW7000 H R R R	_ B _
HW7000 L R R	В_

HW7000 H R R R _ I A _ HW7000 L _ _ _ _ A _ HW7000 L R R _ _ _ A _ HW7000 L R R R _ I A _ HW7000 L C R R _ _ A _ HW7000 L C R R _ I A _

11 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 - Distrito Industrial - Manaus - AM - Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00

Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211



